Mandis shop

Sony RMF-TX900U



Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	CH-	CH- / Page-
TV	TV/Radio /	Play	Play / Slow
☼	D.Menu / Top	Pause	Pause / Step / Freeze
Input	AV / Input / RDS	[:=]	Guide / EPG / -/--
123	Display / Media	Bravia Core	Green / APP / Repeat
Up	Up	Netflix	Red / Netflix / Search
Left	Left	Disney+	Yellow / YouTube / Repeat
OK	OK	prime video	Blue / Prime Video / Random
Right	Right		
Down	Down		
Back	Back / Return		
Home	Menu / Home		
Vol+	Vol+		
Smart Voice	Smart / List		
CH+	CH+ / Page+		
Vol-	Vol-		
Mute	Mute / Dimmer		



https://controleremoto.pt/pt/Sony/1068916-97868-comando-de-substituicao-para-Sony-RMF-TX900U.html