Mandis shop

Thomson ALTIMA 3000

Original	Substituto
Power ON/Off	Power
Mute	Mute / Dimmer
CD Play	Play / Slow
CD Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
CD Rewind	<< / Tune-
CD F.FWD	>> / Tune+
Prev./Prog-	I<< / Preset-
Next/Prog+	>>I / Preset+
Tape 2 Pre./eq	Subtitle / EQ
Sleep	Sleep / Timer
Program	TV/Radio /
Woofer/Speed	D.Menu / Top
Vol Rs-/Effect	Setup / OPT /
Tape 1 Preset	Text / Goto
Tape 1 Hall/Ats	AV / Input / RDS
Funct./Direct	Menu / Home

Original	Substituto
CD/Theater	Info / Angle
Volume+	Vol+
Mode	Smart / List
Volume-	Vol-
Display	Display / Media
Repeat	Green / APP / Repeat
CD Random	Blue / Prime Video / Random
Tape 1 Play	Shift + Play /
Preset Pause	Shift + Pause / Step /
Tape 1 Stop	Shift + Stop /
Tape 1 Rec	Shift + Rec / Rec Mode
Tape 1 Rew	Shift + << /
Tape 1 F.FWD	Shift + >> /



https://controleremoto.pt/pt/Thomson/1068956-comando-a-distancia-equivalente-Thomson-ALTIMA3000.html