

Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
AUDIO I/II	Audio / I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Original		Substituto	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
QMENU	Q.Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
+	Vol +	+ VOL	Vol+
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P	P +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol-
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto





Original	Substituto	Original	Substituto
P -	CH- / Page-		
Netflix	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		
Rec	Rec / Rec Mode		
<<	<< / Tune-		
I<<	I<< / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
>>	>> / Tune+		





Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause / Mix		Pause / Step / Freeze
	Stop / Hold		Stop / Hold
	Size		Zoom / Size
	<< / Timer		<< / Tune-
	<< / Timer		Sleep / Timer
	I<< / Index		I<< / Preset-
	>>I / Reveal		>>I / Preset+
	>> / Cancel		>> / Tune+
	>> / Cancel		Shift + Exit / Cancel / Clear
	Info		Info / Angle
	Audio / I/II		Audio / Lang I/II
	Text		Text / Goto
	Back / Del		Back / Return
	1		1

Original		Substituto	
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	Settings		Setup / OPT /
	0		0
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Netflix		Shift + Red / Netflix / Search





Original		Substituto	
YouTube		SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Vol +		VOL +	Vol+
P +		CH PAGE +	CH+ / Page+
Vol -		VOL −	Vol-
Home / Source		HOME MENU	Menu / Home
Home / Source		RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
P -		CH PAGE −	CH- / Page-
Red		NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
Green		APP REPEAT	Green / APP / Repeat
Yellow		YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Blue		Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
EPG		-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
LIST		LIST SMART	Smart / List
QMENU		TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

Original	Substituto

