Mandis shop

RC- 62PM

Original		Substituto		Original	Substituto
STANDBY	St andby		Power		
PHONO	Phono	DVD 2	2		
CD	CD	CD - STB 3	3		
TUNER	Tuner	TUNER 6	6		
1—AU	AUX 1	VIDEO 4	4		
UX—2	AUX 2	AUX - HDD 7	7		
TAPE	Tape	TAPE 5	5		
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +		
DCC	DCC	TV 1	1		
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -		

https://ordenador.pt/p/Marantz/10646187-mandos-substituicao-para-Marantz-RC62PM/62001.htm