Mandis shop

Panasonic N2QAYB000262



Original		Substituto	
POWER		Power	
Auto Setup		Auto	
INPUT		Comp / Video	
INPUT VIDEO		Shift +	Shift + Comp / Video
MENU		Menu	
RETURN		Mode	
UP		Up	
LEFT		Left	
ENTER		Enter	
RIGHT		Right	
DOWN		Down	
FREEZE		Freeze / Timer	
AV MUTE		Blank / Mute	
DEFAULT		Source	
INDEX WINDOW		Volt / Focus	
Function		Eco / Aspect	
ZOOM+		+ / Play	

Original		Substituto	
ZOOM-		- / Stop	
VOL+		Vol + / Page +	
VOL-		Vol - / Page -	

https://ordenar.es/p/Panasonic/1633697-mando-sustituto-para-Panasonic-N2QAYB000262.htm