Mandis shop

ASUS HDPR1

Original		Substituto	
	Power		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
	<<		<<
	Play / Pause	PLAY MODE	Play
	Play / Pause		Pause
	>>		>>
	I<		I<<
	Stop		Stop
	>I		>>I
	Home	HOME SMART	Smart
	Home	TOP MENU MENU	Menu
	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down

Original		Substituto	
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL –	Vol -
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
MODE	Mode	APP MEDIA	Media
	♫	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
	Aa	REPEAT TEXT	Text
	Lang	SOUND DUAL	Dual
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Zoom	ZOOM	Eject

https://controleremoto.pt/pt/ASUS/1060300-89864-comando-de-substituicao-para-ASUS-HDPR1.html