Mandis shop

Samsung BN5900788B

Original		Substituto	
	Power		Power
	-		Left
	-		Vol -
	Up		Up
	Up		CH+ / Page+
	Down		Down
	Down		CH- / Page-
	+		Right
	+		Vol +

Original	Substituto

https://ordered.pt/pt/Samsung/1059527-comando-substituto-para-Samsung-BN5900788B.htm