Mandis shop

Samsung BN5900788B

Original		Substituto	
	Power		Power
	Up		Up
	Down		Down
	-		Left
	+		Right
	Up		Ch +
	Down		Ch -
	-		Vol -
	+		Vol +

Original	Substituto

https://ordered.pt/p/Samsung-BN5900788B-controlo-substituto-para-Samsung-BN5900788B