Mandis shop

Emerson EME003

Original		Substituto	
	Power		Power
	Source	TIMER AV	AV
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Freeze		Pause
	[<>] / Format	PICTURE FORMAT	Format
	Back	RETURN BACK	Back
	Eco	ECO 3D	3D
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Info	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	SAP	APP MEDIA	Media
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Original		Substituto	
	Mute		Mute
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PREV CH	PREV. CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
.	.	GUIDE	Guide

https://ordered.com/p/Emerson/10529337-mando-substituto-para-Emerson-EME003.htm