Original	Substituto	Original	Substituto
Stanby	Power	Favorite	Fav / Marker / PC
DTV/VCR	AV / Input / RDS	1	1
Mute	Mute / Dimmer	2	2
Info	Info / Angle	3	3
Pause	Pause / Step / Freeze	Game	Smart / List
Menu	Menu / Home	4	4
EPG	Guide / EPG / -/--	5	5
Exit	Exit / Cancel / Clear	6	6
Up	Up	Recall	Back / Return
CH+	CH+ / Page+	7	7
Left	Left	8	8
Vol -	Vol -	9	9
OK	OK	0	0
Vol +	Vol +	Tv/Radio	TV/Radio /
Right	Right	Audio	Audio / Lang I/II
CH-	CH- / Page-	Subtitle	Subtitle / EQ
Down	Down	Text	Text / Goto

Original	Substituto	Original	Substituto
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		