Panasonic N2QAYA000097

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	[≡◆] / STTL	Subt
Menu	Menu	[≡] / Text	Text
Guide	Guide	Mute	Mute
Input Tv	TV/R	CH+	Ch +
Input AV	AV	CH-	Ch -
Red	Red	Vol +	Vol +
Green	Green	Vol -	Vol -
Yellow	Yellow	OK	Ok
Blue	Blue	Up	Up
Exit	Exit	Down	Down
i	Info	Right	Right
Option	Options	Left	Left
Return/Back	Back	?/Help	Dual
Netflix	Media	Recall	Pre Ch
Home	Smart	1	1
APPS	Shift + Media	2	2
[+] / Aspect	3D	3	3

Original		Substituto		Original	Substituto
4 ghi	4	4	4		
5 jkl	5	5	5		
6 mno	6	6	6		
7 pqrs	7	7	7		
8 tuv	8	8	8		
9 wxyz	9	9	9		
0	0	0	0		
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play		
❚❚	Pause	❚❚	Pause		
■	Stop	■	Stop		
●	Rec	REC MODE ●	Rec		
▶▶	>>	»	>>		
◀◀	<<	«	<<		
▶▶❚	>>❚	»❚	>>❚		
❚◀◀	❚ <<	❚«	❚ <<		