| Original | Substituto | Original | Substituto |
|---|---|---|---|
| Mute | Mute / Dimmer | TV | TV/Radio / |
| [<>] | Picture / Format | Menu | Menu / Home |
| Power | Power | Text / Mix | Text / Goto |
| 1 | 1 | Up | Up |
| 2 | 2 | Left | Left |
| 3 | 3 | OK | OK |
| 4 | 4 | Right | Right |
| 5 | 5 | Down | Down |
| 6 | 6 | Vol + | Vol + |
| 7 | 7 | PR+ | CH+ / Page+ |
| 8 | 8 | Vol - | Vol - |
| 9 | 9 | PR- | CH- / Page- |
| AV | AV / Input / RDS | Red | Red / Netflix / Search |
| 0 | 0 | Green | Green / APP / Repeat |
| Swap | Back / Return | Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Swap | D.Menu / Top | Blue | Blue / Prime Video / Random |
| PC | Fav / Marker / PC | [ i ] | Info / Angle |

| Original | | Substituto | | Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | [?] | LIST SMART | Smart / List | | | | |
| | [+] | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | | | |
| | [♦] | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | | | |
| | [≡x] | SURROUND | Eject / Surround | | | | |
| | [:≡] | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | | | |
| | [ ] | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | | | |
| | ♪ | TITLE SOUND | Sound / Title | | | | |