Original		Substituto	
	Power		Power
VOYO	Voyo	HOME SMART	Smart
Guide	Guide	-/-- GUIDE	Guide
List	List	DISC NAV LIST	List
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
+ P	Vol +	+ VOL	Vol +
- P	Vol -	VOL -	Vol -
+ P	P+	+ CH	Ch +
- P	P-	CH -	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Substituto	
	Blue	D	Blue
Back	Back	RETURN BACK	Back
STOP Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
STOP Exit	Stop		Stop
REW	<<		<<
PAUSE/PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE/PLAY	Pause		Pause
FWD	>>		>>
1	1	1	1
abc 2	2	2	2
def 3	3	3	3
ghi 4	4	4	4
jkl 5	5	5	5
mno 6	6	6	6
pqrs 7	7	7	7
tuv 8	8	8	8
wxyz 9	9	9	9

Original		Substituto		Original		Substituto	
0	0	0	0				
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu				
Options	Opti ons	SETTINGS OPT	Opti ons				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
TV/RAD	Tv/ Rad	SEARCH TV/R	TV/ R				
APP	APP	APP MEDIA	Medi a				
Source	Sour ce	TIMER AV	AV				
PREV	I <<		I <<				
FILE	Fi l e	FAV PRE-CH	Pre Ch				
NEXT	>>I		>>I				

Original		Substituto	
	Power		Power
VOYO	Voyo	HOME SMART	Smart
Guide	Guide	-/-- GUIDE	Guide
List	List	DISC NAV LIST	List
Info	Info	DISPLAY INFO	Info
+ P	Vol +	+ VOL	Vol +
- P	Vol -	VOL -	Vol -
+ P	P+	+ CH	Ch +
- P	P-	CH -	Ch -
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow

Original		Substituto	
	Blue	D	Blue
Back	Back	RETURN BACK	Back
STOP Exit	Exit	CLEAR EXIT	Exit
STOP Exit	Stop		Stop
REW	<<		<<
PAUSE/PLAY	Play	PLAY MODE	Play
PAUSE/PLAY	Pause		Pause
FWD	>>		>>
1	1	1	1
abc 2	2	2	2
def 3	3	3	3
ghi 4	4	4	4
jkl 5	5	5	5
mno 6	6	6	6
pqrs 7	7	7	7
tuv 8	8	8	8
wxyz 9	9	9	9

Original		Substituto		Original		Substituto	
0	0	0	0				
Menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu				
Options	Opti ons	SETTINGS OPT	Opti ons				
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text				
TV/RAD	Tv/ Rad	SEARCH TV/R	TV/ R				
APP	APP	APP MEDIA	Medi a				
Source	Sour ce	TIMER AV	AV				
PREV	I <<	<<	I <<				
REC	Rec	REC MODE	Rec				
FILE	Fi l e	FAV PRE-CH	Pr e Ch				
NEXT	>>I	>>I	>>I				