Mandis shop

RM-SRDT7J

Original		Substituto	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SNOOZE /DIMMER	Snooze/Dimmer	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
TUNER BAND FM MODE	Band/Tuner/FM	SETTINGS OPT	Options
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Substituto	
	Pause		Pause
	I<<		I<<
	Stop		Stop
	>>I		>>I
BASS/TREBLE	Bass/Treble	SOUND DUAL	Dual
AHB PRO	AHB Pro	AD SUBT	Subt
VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol-	VOL −	Vol -

https://controleremoto.pt/pt/JVC/1058300-79645-comando-de-substituicao-para-JVC-RM-SRDT7J.html