Mandis shop

JVC RM-SUXG30R



Original	Substituto	Original	Substituto
Standby/On	Power	Preset/Group/PTY	CH+ / Page+
Sleep	Sleep / Timer	Display Mode	Display / Media
A. Standby	Back / Return	Repeat/TA/News/I	Green / APP / Repeat
Clock/Timer	Shift + Sleep / Timer	FM Mode/Play	6
Set	Setup / OPT /	Sound Turbo	Sound / Title
Cancel	Exit / Cancel / Clear	AHB Pro	Picture / Format
Dimmer	Shift + Mute / Dimmer	Bass/Treble	Audio / Lang I/II
QP Link	TV/Radio /	Fade Muting	Mute / Dimmer
AUX	7	Volume-	Vol -
Play/Pause CD	Play / Slow	Volume+	Vol +
FM	2		
AM	1		
Stop/PTI Searc	Stop / Hold		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Number Select	Fav / Marker / PC		
Preset/Group/PTY Down	CH- / Page-		

https://ordered.com/p/JVC-RM-SUXG30R-Mando-substituto-para-JVC-RM-SUXG30R.htm