Original	Substituto
Power	Power
OPC	D. Menu / Top
Sleep	Sleep / Timer
Dual Screen	Shift + Red / Netflix /
Select	Shift + Green / APP /
[i+]	Info / Angle
Aspect	Picture / Format
Dual Screen Size	Shift + Yellow / YouTube /
AV Mode	Display / Media
Rotate	Setup / OPT /
Dolby Virtual	Smart / List
3D-Y/C	Shift + 3
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5

Original	Substituto
6	6
7	7
8	8
9	9
Recall	Back / Return
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--
[...]	Subtitle / EQ
[≡?]	Play / Slow
[≡i]	Pause / Step / Freeze
[≡]	Text / Goto
Sound	Sound / Title
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-

Original	Substituto	Original	Substituto
Input	AV / Input / RDS		
Menu	Menu / Home		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Down	Down		
Return	Shift + Back / Return		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		