Mandis shop

720117142000

Original		Substituto	
Power	Power		Power
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5		5
6	6		6
7	7		7
8	8		8
9	9		9
0	0		0
Stumm	Stumm		Mute
TV/Radio	TV / Radio		TV/R
P+	P +		Ch +
P-	P -		Ch -
V+	V +		Vol +
V-	V -		Vol -

Original		Substituto	
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK		Ok
i	i		Info
mehr	mehr		Smart
Exit	Exit		Exit
Zap	Zap		Back
Favoriten	Favoriten		Pre Ch
TV Jetzt EPG	EPG / TV Jetzt		Guide
Menu	Menu		Menu
	Red		Red
	Green		Green
OPT	Yellow / OPT		Yellow
Text	Blue / Text		Blue

https://ordered.com/p/1392-195-mando-substituto-para-T-16720174200.htm