Mandis shop

LG AKB74815376

Original	Substituto
Power	Power
F	Menu
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
ASC (III)	Options
Standard	Dual
Cinema	Subt
>>I	>>I
I <<	I <<
Play	Play
Pause	Pause
Night On	Up
Night Off	Down
Woofer Level +	Ch +
Woofer Level -	Ch -
Auto Power On	Smart

Original	Substituto
Auto Power Off	Media

https://ordenador.com/p/LG-AKB74815376-mando-sustituto-para-LG-AKB74815376.htm