Original		Substituto	
POWER	Power		Power
3D	3D	ECO 3D	3D
TV/RAD	TV / RAD	SEARCH TV/R	TV/R
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SUBTITLE Q.MENU	Q.Menu / Subtitl	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
SUBTITLE Q.MENU	Q.Menu / Subtitl	AD SUBT	Subt
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Original		Substituto	
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List
Q.VIEW	Q.View	ZOOM	Eject
HOME	Home	TOP MENU MENU	Menu
MY APPS	My Apps	HOME SMART	Smart
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P PAGE	P + / Page +	+ CH	Ch +
P PAGE	P - / Page -	CH −	Ch -
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Substituto	
APP/*	APP / *	APP MEDIA	Media
MUTE	Mute	MUTE	Mute
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LIVE TV	Stop / Live TV		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
REC	Rec	REC MODE	Rec
	<<		<<
	>>		>>
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
T.OPT	T. Opt	SETTINGS OPT	Options

Original	Substituto