Mandis shop

Yamaha VT98990

Original	Substituto
Synchro	Power
Open/Close	Eject
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide
Index	Info
Repeat	Text
Random	Smart
Output Level -	Vol -

Original	Substituto
Output Level +	Vol +
Pause	Pause
Play	Play
Stop	Stop
<< Search	<<
Search >>	>>
I << Skip	I <<
Skip >>I	>>I
Dimmer	Media
Time	AV
Space	Options
Peak	Dual
Tape	Subt
Clear	Exit
Prog	Sleep

https://ordenar.com/p/Yamaha-VT98990-mando-sustituto-para-Yamaha-CDX-VT98990.htm