Mandis shop

Yamaha WV151300

Original		Substituto	
	Power		Power
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
FM MODE	FM Mode	SEARCH TV/R	TV/R
AUTO SCAN	Auto Scan	TIMER AV	AV
BAND	Band	HOME SMART	Smart
PRESET	Preset ▲	+ CH	Ch +
PRESET	Preset ▼	CH −	Ch -
TUNING	Tuning ▲	>>I	>>I
TUNING	Tuning ▼	I<<	I<<
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec
TP	TP	ECO 3D	3D
	Up		Up
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
	Down		Down
	Right		Right
INFO/TEXT	Info/Text	DISPLAY INFO	Info
	Left		Left

Original		Substituto	
ENTER	Ok	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
ENTER	Enter	FAV PRE-CH	Pre Ch

https://ordered.com/p/Yamaha/15962865-mando-substituto-para-Yamaha-WV30-WV300.htm