Original		Substituto		Original		Substituto	
	Power		Power		Right		Right
	Mute		Mute		Down		Down
	1		1		Left		Left
	2		2		OK		Ok
	3		3		Ch. List		Smart
	4		4		Exit		Exit
	5		5		Vol +		Vol +
	6		6		Vol -		Vol -
	7		7		Sound	+	Shift + Dual
	8		8		Ch +		Ch +
	9		9		Ch -		Ch -
	0		0		PIC	+	Shift + Format
	Audio		Dual		Text		Text
	Recall		Back		Aspect		Format
	TV Menu		Menu		Freeze		Pause
	Source		AV		EPG		Guide
	Up		Up		Sleep		Sleep

Original	Substituto	Original	Substituto
TV / RADIO	TV/R		
Info	Info		
FAV	Pre Ch		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Reveal	Media		
Hold	Stop		
List	List		
Subpage	<<		
Size	Eject		
Mix	>>		
Subtitle	Subt		
Index	Play		