Original		Substituto	
	Power		Power
	[≡]		Text
INST	INST		Smart
P+	Up / P+		Up
P+	Up / P+		Ch +
P-	Down / P-		Down
P-	Down / P-		Ch -
V+	Right / V+		Right
V+	Right / V+		Vol +
V-	Left / V-		Left
V-	Left / V-		Vol -
MENU	Menu		Menu
MENU	Menu		Ok
	[≡i]		Info
	□		Stop
X	X		Exit
	↕ [+]		Options

Original		Substituto	
	◕		Subt
?P◀P	?P◀P		Back
	Red		Red
	Green		Green
	Yellow		Yellow
	Blue		Blue
1	1		1
2	2		2
3	3		3
4	4		4
5	5	PROG	5
6	6		6
7	7		7
8	8	SLEEP	8
9	9		9
0	0		0
	Mute		Mute

Original	Substituto	Original	Substituto
PP	Pre Ch		