Mandis shop

Acer 25J540H001

Original	Substituto
Power	Power
Resync	Back / Return
Source	AV / Input / RDS
Freeze	Pause / Step / Freeze
Hide	Display / Media
Aspect/Ratio	Picture / Format
Up	Up
PIP	TV/Radio /
Left	Left
Menu	Menu / Home
Right	Right
Zoom	Zoom / Size
Down	Down
Location	Setup / OPT /
Vol+	Vol+
Page Up	CH+ / Page+
Vol-	Vol-

Original	Substituto
e	Smart / List
Page Down	CH- / Page-
1/RGB	1
2/Brightness	2
3/Color	3
Contrast	Info / Angle
4/VGA	4
5/Component	5
6/Video	6
S-Video	Guide / EPG / -/--
7/DVI	7
8/HDMI	8
9/Wireless	9
0/Mute	0

https://controleremoto.pt/pt/Acer/1060450-24014-comando-de-substituicao-para-Acer-25.J540H.001.html