Mandis shop

RC0786- 01

Original		Substituto	
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL –	Vol -
SHUFFLE	Shuffle	HOME SMART	Smart
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
	>I		Right
	I <		Left
SEARCH	Search >>		>>
SEARCH	<< Search		<<
TUNING	Tuning >>I		>>I
TUNING	I << Tuning		I <<
PRESET	Preset Up	+ CH	Ch +
PRESET	Preset Down	CH –	Ch -

Original	Substituto

https://ordered.com/p/Philips/10692-309-mando-substituto-para-Philips-RC0786-01-39145271.htm