Mandis shop

Panasonic 200094

Original	Substituto	Original	Substituto
POWER	Shift + Power		
POWER	Power		
INPUT NEXT	Source		
SHUT /	Comp / Video		
ASPECT	Eco / Aspect		
D. ZOOM +	+ / Play		
D. ZOOM -	- / Stop		
UP	Up		
DOWN	Down		
LEFT	Left		
RIGHT	Right		
ENTER	Enter		
AUTO SETUP	Auto		
FREEZE	Freeze / Timer		
USER	Blank / Mute		
STD	Mode		

https://controleremoto.pt/pt/Panasonic/1061115-66200-comando-de-substituicao-para-Panasonic-N2QAGB000024.html