Original	Substituto	Original	Substituto
POWER	Power	GUIDE	Guide
TV/Radio	TV/R	FAV	Pre Ch
EXIT	Exit	OK	Ok
MENU	Menu	UP	Up
AUDIO	Dual	DOWN	Down
MUTE	Mute	RIGHT	Right
TEXT	Text	LEFT	Left
1	1	VOL+	Vol +
2	2	VOL-	Vol -
3	3	CH+	Ch +
4	4	CH-	Ch -
5	5	SLEEP	Sleep
6	6	BACK	Back
7	7	RED	Red
8	8	GREEN	Green
9	9	YELLOW	Yellow
0	0	BLUE	Blue

Original		Substituto	
	↟	SHIFT + CH +	Shift + Ch +
	↡	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
A-B	A - B		I <<
	STEP		>>I
	STOP		Stop
	PAUSE		Pause
	REC	REC MODE	Rec
	REW		<<
	PLAY	PLAY MODE	Play
	FWD		>>
	SUBTITLE	AD SUBT	Subt
	V-FORMAT	PICTURE FORMAT	Format
INFO	INFO	DISPLAY INFO	Info
OPTION	OPTION	SETTINGS OPT	Options
Archive	PLAYLIST	APP MEDIA	Media
	LIST	DISC NAV LIST	List
TIME	TIME	TIMER AV	AV

Original		Substituto	
	BOOK	HOME SMART	Smart