Mandis shop

Optoma IR29033

Original		Substituto	
Power		Power	
Freeze		Freeze / Timer	
I[↕]I		Mode	
[/]		Auto	
Mute		Blank / Mute	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Enter		Enter	
Keystone +		Shift +	Shift + Up
Keystone -		Shift +	Shift + Down
Vol+		Vol + / Page +	
Vol-		Vol - / Page -	
[≡]		Menu	
3D		3D / Invert	
HDMI		+ / Play	

Original		Substituto	
VGA		- / Stop	
Video		Comp / Video	
Source		Source	
Bright*/*		Volt / Focus	
Recall		Eco / Aspect	

https://controleremoto.pt/pt/Optoma/1061348-82832-comando-de-substituicao-para-Optoma-IR29033.html