Mandis shop

A95X

Original		Substituto	
	Power		Power
	[≡]	REPEAT TEXT	Text
	⬆	DISPLAY INFO	Info
	Home	HOME SMART	Smart
	Home	TOP MENU MENU	Menu
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	↶	RETURN BACK	Back

Original	Substituto

https://controleremoto.pt/pt/Nexbox/1062248-92703-comando-de-substituicao-para-Nexbox-A95X-A95X-B7N.html