Mandis shop

Panasonic MXDL



Original		Substituto	
Standby		Power	
Auto Setup		Auto	
Computer		Page▼ Vol	Vol - / Page -
Video		Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
S-Video		Page▲ Vol	Vol + / Page +
Component		Video Comp	Comp / Video
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Select		Enter	
Menu		Menu	
Screen		Aspect Eco	Eco / Aspect
Keystone		Shift + Up	Shift + Up
Info		Info Help	Help / Info
Freeze		Timer Freeze	Freeze / Timer
Blank		Mute Blank	Blank / Mute

Original		Substituto	
P-Timer		Shift + Timer Freeze	Shift + Freeze / Timer
Lamp		Mode	Mode
Image		Invert 3D	3D / Invert
D.Zoom+		Play +	+ / Play
D.Zoom-		Stop −	- / Stop

https://controleremoto.pt/pt/Panasonic/1062417-23915-comando-de-substituicao-para-Panasonic-MXDL-6451051684.html