Mandis shop

Panasonic N2QAYA000088



Original		Substituto	
Power		Power	
Auto Setup		Auto	
Computer 1		Comp / Video	
Computer 2		Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
Video		Mode	
HDMI 1		Source	
HDMI 2		Shift + Source	Shift + Source
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Function		Volt / Focus	
Return		Shift + Enter	Shift + Enter
Enter		Enter	
Menu		Menu	
Default		Help / Info	
Freeze		Freeze / Timer	

Original		Substituto	
Mute		Blank / Mute	
D.Zoom+/1		+ / Play	
D.Zoom-/4		- / Stop	
ID Set		3D / Invert	
ID All		Shift + 3D /	Shift + 3D /
Vol+/2		Vol + / Page +	
Vol-/5		Vol - / Page -	
Screen ADJ/6		Eco / Aspect	
AV Mute		Shift + Blank / Mute	Shift + Blank / Mute
P-Timer/3		Shift + Freeze / Timer	Shift + Freeze / Timer

https://controleremoto.pt/pt/Panasonic/1062735-66084-comando-de-substituicao-para-Panasonic-N2QAYA000088.html