Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
V-FORMAT	V-Format	PICTURE FORMAT	Format
WIDE	Wide	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2 abc	2	2	2
3 def	3	3	3
4 ghi	4	4	4
5 jkl	5	5	5
6 mno	6	6	6
7 pqrs	7	7	7
8 tuv	8	8	8
9 wxyz	9	9	9
0	0	0	0
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text

Original		Substituto	
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
LIST	List	DISC NAV LIST	List
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
i	i	DISPLAY INFO	Info

Original		Substituto	
OPT+	OPT+	SETTINGS OPT	Options
PAGE P	P+	+ CH	Ch +
P	P-	CH −	Ch -
SCHEDULE	Schedule	HOME SMART	Smart
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Sub	AD SUBT	Subt
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R

Original	Substituto