Mandis shop

Thomson SB255BT

Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
BT	BT	BLUETOOTH 9	9
OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
USB	USB	USB 8	8
SD	SD	HDMI - SAT 0	0
LINE IN	Line In	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VOL+	Vol+		Up
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
	I<<		Left
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	Play / Pause	OK	OK
	Play / Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	>>I		Right
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original		Substituto	
VOL-	Vol-		Down
VOL-	Vol-	VOL –	Vol-

https://controleremoto.pt/pt/Thomson/1063767-92536-comando-de-substituicao-para-Thomson-SB160IBT.html