Mandis shop

Panasonic N2QAYB001149

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	Play Menu	D. Menu
Dimmer	Smart	Album Up	Ch +
Open/Close CD	Eject	Album Down	Ch -
Bluetooth	Media	OK	Ok
USB/CD	AV		
Radio/Ext-In	TV/R		
I<</<<	<<		
Play	Play		
Pause	Pause		
>>/>>I	>>		
Stop	Stop		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute		
Setup	Options		
Display	Info		
Sound	Dual		

https://controlremoto.pt/pt/Panasonic/10372-8827-comando-substituto-para-Panasonic-Audio-System-N2QAYB001149.html