Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	P+	Ch +
1	1	P-	Ch -
2	2	Home	Shift + Smart
3	3	Guide	Guide
4	4	i	Info
5	5	Exit	Exit
6	6	←	Back
7	7	Up	Up
8	8	Down	Down
9	9	Right	Right
0	0	Left	Left
Lang	Dual	OK	Ok
[=]. .	Subt	Netflix	Media
V+	Vol +	YouTube	List
V-	Vol -	prime video	Options
Mute	Mute	Google Play	TV/R
Smart	Smart	Menu	Menu

Original		Substituto	
	Source	TIMER AV	AV
	<<		<<
	Stop		Stop
	>>		>>
	Rec	REC MODE	Rec
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue

Original	Substituto