Mandis shop

LG MKJ 40653841

Original		Substituto	
POWER	Power	POWER	Power
POWER	Power DVD	SHIFT + POWER	Shift + Power
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ALARM	Alarm	SHIFT + GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
I/II	I/II	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
MENU	Menu DVD	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Up DVD	SHIFT +	Shift + Up
	Up		Up
	Down DVD	SHIFT +	Shift + Down
	Down		Down
	Right		Right
	Right DVD	SHIFT +	Shift + Right
	Left		Left
	Left DVD	SHIFT +	Shift + Left
OK	OK DVD	SHIFT + OK	Shift + OK

Original		Substituto	
OK	OK	OK	OK
RETURN EXIT	Exit / Return	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
RATIO	Ratio	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
MARK FAV	FAV/ Mark	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
+	Vol +	+ VOL	Vol +
-	Vol -	VOL -	Vol -
P	PR/ Page+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
P	PR/ Page-	CH PAGE -	CH- / Page-
1	1 DVD	SHIFT + TV 1	Shift + 1
1	1	TV 1	1
2	2 DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
2	2	DVD 2	2
3	3 DVD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4

Original	Substituto
4 DVD	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
5 DVD	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5
5	TAPE 5 — 5
6 DVD	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6
6	TUNER 6 — 6
7 DVD	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7
7	AUX-HDD 7 — 7
8 DVD	SHIFT + USB 8 — Shift + 8
8	USB 8 — 8
9 DVD	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9
9	BLUETOOTH 9 — 9
0 DVD	SHIFT + HDMI-SAT 0 — Shift + 0
0	HDMI-SAT 0 — 0
List	LIST SMART — Smart / List
Q.View	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Text	GOTO TEXT — Text / Goto
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search

Original	Substituto
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
[=i]/USB	SIZE ZOOM — Zoom / Size
Stop/Time	HOLD — Stop / Hold
Stop DVD	SHIFT + HOLD — Shift + Stop /
Play/Update	SURROUND — Eject / Surround
Play DVD	SLOW — Play / Slow
Pause/Reveal	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /
Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Pause DVD	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze
<<Hold	SHIFT + TUNE- — Shift + << /
<< DVD	TUNE- — << / Tune-
>>/Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ
>> DVD	TUNE+ — >> / Tune+