Mandis shop

Sony RMTB128P

Original	Substituto
Power	Power
Open/Close	Eject / Surround
Input Tv	AV / Input / RDS
Power Tv	Shift + Power
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Top Menu	D.Menu / Top
POP UP / Menu	Info / Angle
Return	Back / Return
Options	Setup / OPT /
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	OK

Original	Substituto
Home	Menu / Home
SEN	TV/Radio /
Netflix	Shift + Red / Netflix /
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
>>I	>>I / Preset+
Subtitle	Subtitle / EQ
Mute	Mute / Dimmer
Audio	Audio / Lang I/II
Display	Display / Media
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

https://ordered.pt/p/Sony-RMT-B128P-Remote-Substitute-for-Sony-RMT-B128P-1268821.htm