Mandis shop

Samsung AH8109784A

Original	Substituto
Power	Power
Source	AV / Input / RDS
Bluetooth/Pair	Smart / List
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
OK	OK
Mute	Mute / Dimmer
Sound Mode	Sound / Title
☼	Menu / Home
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Woofer +	CH+ / Page+
Woofer -	CH- / Page-

Original	Substituto
Woofer OK	Display / Media

https://order.mandis.tv/p/Samsung-AH8109784A-mando-substituto-para-Samsung-AH8109784A.htm