Mandis shop

Samsung BN59-01358C

Original		Substituto	
	Power		Power
123	123	TV 1	1
	Colors	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Up		Up
	Down		Down
	Left		Left
	Right		Right
	Ok	OK	OK
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	Vol+	VOL +	Vol+
	Vol-	VOL −	Vol-
	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
	Netflix	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Prime video	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original		Substituto	
	Rakuten Tv	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

https://controleremoto.pt/pt/Samsung/1065275-95691-comando-de-substituicao-para-Samsung-BN59-01358C.html