Mandis shop

Panasonic N2QAGB000038

Original	Substituto
Power	Power
Display	Display / Media
Open/Close	Eject / Surround
Sleep	Sleep / Timer
Clock/Timer ADJ	TV/Radio /
Timer	Shift + Sleep / Timer
PGM/Clear/-Auto Preset	Exit / Cancel / Clear
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Original	Substituto
+10	Guide / EPG / -/--
Music Port	Shift + Display / Media
Tuner Band	Shift + 6
Stop	Stop / Hold
Play CD	Play / Slow
Pause CD	Pause / Step / Freeze
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
Sound EQ	Audio / Lang I/II
Live Virtualize	Setup / OPT /
Play Mode	Subtitle / EQ
I <<	CH- / Page-
Album >>I / Up	CH+ / Page+
I <<I -	I << / Preset-
>>I / +	>>I / Preset+

https://ordered.com/p/Panasonic/1052395-mando-substituto-para-Panasonic-N2QAGB000038.htm