Original	Substituto
Power	Power
ambilight	Zoom / Size
prime video	Shift + Blue / Prime
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Netflix	Shift + Red / Netflix /
ivi	Display / Media
Info	Info / Angle
Search	Shift + Green / APP /
Sources	AV / Input / RDS
Up	Up
Down	Down
Left	Left
Right	Right
OK	OK
←	Shift + Left
Home	Shift + Menu /
List/Tv Guide	Guide / EPG / -/--

Original	Substituto
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Rec	Rec / Rec Mode
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
Exit	Exit / Cancel / Clear
CH+	CH+ / Page+
CH-	CH- / Page-
1	1

Original		Substituto		Original	Substituto
2	2	DVD 2	2		
3	3	CD - STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX - HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
SUBTITLE TEXT	Text/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		