Mandis shop

Aiwa RC-8AT02

Original		Substituto	
RANDOM 1	1	TV 1	1
RANDOM 1	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT 2	2	DVD 2	2
REPEAT 2	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
3	3	CD - STB 3	3
EDIT / CHECK 4	4	VIDEO 4	4
EDIT / CHECK 4	Edit / Check	ANGLE INFO	Info / Angle
PRGM 5	5	TAPE 5	5
PRGM 5	PRGM	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
6	6	TUNER 6	6
TIMER 7	7	AUX - HDD 7	7
TIMER 7	Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
SLEEP 8	8	USB 8	8
SLEEP 8	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
CLOCK 9	9	BLUETOOTH 9	9
CLOCK 9	Clock	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0

Original		Substituto	
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
MODE TUNER BAND	Band	TITLE SOUND	Sound / Title
MODE TUNER BAND	Mode Tuner	FORMAT PICTURE	Picture / Format
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
T-BASS	T-Bass	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SET	Pause/Set	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
DOWN — TUNING	<</I<</Tuning	TUNE-	<< / Tune-
TUNING — UP	>>/>>I/Tuning	TUNE+	>> / Tune+
TAPE REC / REC MUTE	Tape Rec/Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
CLEAR	Stop/Clear	HOLD	Stop / Hold
PRESET	Play/Preset	SLOW	Play / Slow
FUNCTION	Function	HOME MENU	Menu / Home
VOLUME	Volume-	VOL	Vol -
VOLUME	Volume+	VOL	Vol +
POWER	Power		Power

https://cotrdeerdo.pl/p/Awa/1670833/8-comando-substituto-para-Awa-RC-8AT02-10574.html