Mandis shop

RC07DCI 2

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power		
=	Setup / OPT /		
Home	Menu / Home		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
Back	Back / Return		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		

https://ordered.com/p/TCL/1679-836-mando-substituto-para-TCL-RC07DCI2.html