Mandis shop

Acer MCJMS11001

Original	Substituto
Power	On
G	OFF
Source	SRC / Search
Setup	OK
Mode	Auto / Mode
Hide	Hide / Blank
Zoom	Exit / Lamp
3D	Aspect / Re-Sync
Freeze	Pict / Freeze
Keystone Up	KS Up
Keystone Down	KS Down
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Menu	Menu / Info
1	1 / Point

Original	Substituto
2	2
3	3
4/VGA	4 / VGA1
5/Component	5 / VGA2
6/Video	6 / Comp
7/SD/USB A	7 / S-Vid
8/HDMI/MHL	8 / Video
9/LAN/WiFi	9 / HDMI
0/USB B	0 / Lan
Pg Up	Vol +
Pg Dn/S.Video	Vol -

https://ordenador.pt/pt/Acer/1056-924-mando-substituto-para-Acer-E231-MCJM11001.htm