Mandis shop

INMOTION

| Original | | Substituto | |
|---|---|---|---|
| SOURCE | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| | Power | | Power |
| VOL − | Vol- | VOL − | Vol- |
| VOL + | Vol+ | + VOL | Vol+ |
| ⏮ | I<< | PRESET- ⏮ | I<< / Preset- |
| ⏭ | >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| ESS | ESS | LIST SMART | Smart / List |
| ▶II | Play | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ▶II | Pause | STEP·FREEZE II | Pause / Step / Freeze |
| P1 | P1 | TV 1 | 1 |
| P2 | P2 | DVD 2 | 2 |
| P3 | P3 | CD·STB 3 | 3 |
| P4 | P4 | VIDEO 4 | 4 |

| Original | Substituto |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

https://controleremoto.pt/pt/Altec-Lansing/1066344-96341-comando-de-substituicao-para-Altec-Lansing-inMotion.html