Mandis shop

RC1900- BLANCO

Original	Substituto	Original	Substituto
Power	Power	9	9
[i]/Info	Info / Angle	Yellow/Root	Yellow / YouTube / Repeat
HDM Control	Shift + 0	Return	Back / Return
Sleep	Sleep / Timer	0	0
Screen	Picture / Format	Menu	Menu / Home
Source	AV / Input / RDS	Blue/Title	Blue / Prime Video / Random
Presets	Setup / OPT /	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	Ok/Selct	OK
3	3	Right	Right
Red/Zoom	Red / Netflix / Search	Down	Down
4	4	P+	CH+ / Page+
5	5	P-	CH- / Page-
6	6	Vol -	Vol -
Green/Repeat	Green / APP / Repeat	Vol +	Vol +
7	7	FAV	Fav / Marker / PC
8	8	Lang	Audio / Lang I/II

Original	Substituto	Original	Substituto
Subtitle	Subtitle / EQ	>>I	>>I / Preset+
Mute	Mute / Dimmer		
Swap	D. Menu / Top		
EPG	Guide / EPG / -/--		
[*]/[··]	Zoom / Size		
Text	Text / Goto		
C	Smart / List		
Display	Display / Media		
Angle	Shift + Info / Angle		
Search Mode	Shift + Red / Netflix /		
Rec	Rec / Rec Mode		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset-		