Original		Substituto	
	Power		Power
	Auto		Smart
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	-/--		Guide
	Recall		Pre Ch
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -

Original		Substituto	
	Aspect		Format
	Nicam		Dual
	Display		Info
	CH +		Ch +
	CH -		Ch -
	Up		Up
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
	Enter		Ok
	Menu		Menu
	Exit		Exit
	Input		AV
	P. Mode		Shift + Format
	S. Mode		Shift + Dual
	Sleep		Sleep
	Text		Text

Original		Substituto		Original	Substituto
HOLD	Hold	II	Pause		
PGUP	PGUP	SHIFT + ▲	Shift + Up		
PGDW	PGDW	SHIFT + ▼	Shift + Down		
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject		
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media		
SUBPAGE	Subpage	AD SUBT	Subt		
RED	Red	A	Red		
GREEN	Green	B	Green		
YELLOW	Yellow	C	Yellow		
CYAN	Cyan	D	Blue		