Original		Substituto	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
	1	1	1
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0	0	0
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
TV MENU	TV Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
	Up		Up

Original		Substituto	
	Right		Right
	Down		Down
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
CH. LIST	Ch. List	HOME SMART	Smart
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
CH +	Ch +	+ CH	Ch +
CH -	Ch -	CH –	Ch -
PIC	PIC	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
ASPECT	Aspect	PICTURE FORMAT	Format
FREEZE	Freeze	II	Pause
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original		Substituto	
TV/RADIO	TV / RADIO	SEARCH TV/R	TV/R
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
REVEAL	Reveal	APP MEDIA	Media
HOLD	Hold	■	Stop
LIST	List	DISC NAV LIST	List
SUBPAGE	Subpage	«	<<
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject
MIX	Mix	»	>>
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INDEX	Index	PLAY MODE ▶	Play

Original	Substituto