Original		Substituto	
AMP POWER	Power		Power
INTERNET RADIO	Internet Radio	SHIFT + 1	Shift + 1
USB	USB	SHIFT + 2	Shift + 2
MUSIC SERVERS	Music Servers	SHIFT + 3	Shift + 3
OPTICAL	Optical	SHIFT + 4	Shift + 4
COAXIAL	Coaxial	SHIFT + 5	Shift + 5
ANALOG	Analog	SHIFT + 6	Shift + 6
TUNER	Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7
Bluetooth	Bluetooth	SHIFT + 8	Shift + 8
USB-DAC	USB-DAC	SHIFT + 9	Shift + 9
CH–	I<<< / CH-		I<<
►/II	Play	PLAY MODE	Play
►/II	Pause		Pause
CH+	>>I / CH+		>>I
RANDOM	Random	HOME SMART	Smart
■	Stop		Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text

Original		Substituto	
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
TONE	Tone	SEARCH TV/R	TV/R
ADD FAVORITES	Add Favorites	A	Red
FAVORITES CALL	Call Favorites	B	Green
QUEUE	Queue	FAV PRE-CH	Pre Ch
OPTION MODE	Mode/Option	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
TUNE+	Up/Tune+		Up
TUNE–	Down/Tune-		Down
	Left		Left
	Right		Right
ENTER	Enter	OK	Ok
1	1	1	1
2 ABC	2	2	2

Original		Substituto		Original	Substituto
3 DEF	3	3	3		
4 GHI	4	4	4		
5 JKL	5	5	5		
6 MNO	6	6	6		
7 PQRS	7	7	7		
8 TUV	8	8	8		
9 WXYZ	9	9	9		
0	0	0	0		
+10	+10	GUIDE	Guide		
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media		
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info		

Original		Substituto	
CD POWER	Power		Power
CH–	I <<< / CH-		I <<
►/II	Play	PLAY MODE ►	Play
►/II	Pause	II	Pause
CH+	>>I / CH+	>>I	>>I
RANDOM	Random	HOME SMART	Smart
■	Stop	■	Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
VOLUME ▲	Volume+	+ VOL	Vol +
VOLUME ▼	Volume-	VOL –	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
OPTION MODE	Mode/ Option	SETTINGS OPT	Options
SETUP	Setup	TOP MENU MENU	Menu
BACK	Back	RETURN BACK	Back
TUNE+ ▲	Up	▲	Up
▼ TUNE–	Down	▼	Down
►	Right	►	Right

Original		Substituto	
◄	Left	◄	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
1 .@/	1	1	1
2 ABC	2	2	2
3 DEF	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
6 MNO	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
9 WXYZ	9	9	9
0 ␣	0	0	0
+10 A/A	+10	-/-- GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
PROGRAM	Program	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media

Original	Substituto	Original	Substituto
INFO	I nf o	DISPLAY INFO	I nf o