Energy-Sistem TOWER SYSTEM 3

Original	Substituto
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
RPT	Display / Media
Mode	D.Menu / Top
0	0
EQ	Subtitle / EQ
Browse	Smart / List
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
I<<	<< / Tune-

Original	Substituto
I<<	Shift + I<< / Preset-
I<<	I<< / Preset-
Up	Up
Vol+	Vol+
>>I	>> / Tune+
>>I	Shift + >>I / Preset+
>>I	>>I / Preset+
Play/Pause	Shift + Play /
Play/Pause	Pause / Step / Freeze
Play/Pause	Play / Slow
Vol-	Vol-
Down	Down

https://controleremoto.pt/pt/Energy-Sistem/1060799-81558-comando-de-substituicao-para-Energy-Sistem-Tower-System-Tower-3.html